

## Advertencias

Las mosquiteras están destinadas para proteger de los insectos, roedores y pequeños reptiles, no para garantizar la seguridad o evitar que objetos o personas entren en el interior, al igual que no impiden que un niño caiga por una ventana.

La mosquitera con enrollamiento lateral está compuesta por muelle; se recomienda su uso a personas adultas.

En situaciones de baja visibilidad y para personas con dificultades visuales, es posible que la tela de la mosquitera sea poco visible, se recomienda evidenciarla con distintos colores.

## Uso

### Activación

Sujete el perfil móvil con una mano y deslicela a lo largo de la guía hacia el perfil de cierre donde se sujeta mediante el imán.

## Mantenimiento

Realizar únicamente las operaciones de mantenimiento indicadas en las instrucciones.

Bajo la acción de condiciones ambientales externas, la tela de la mosquitera no favorece el crecimiento de microorganismos.

Para la limpieza externa del producto utilizar agua y jabón, habiendo previamente cepillado tanto la tela como los perfiles, y teniendo cuidado de realizar un correcto lavado.

Evitar el uso de aceites, grasas, detergentes abrasivos y disolventes, la lubricación puede ser realizada con aerosoles de silicona.

El funcionamiento en condiciones de helada puede dañar la mosquitera y en condiciones de viento excesivo es recomendable recogerla.

No retire las etiquetas del producto ni las etiquetas del marcado CE del mismo. La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente el producto sin previo aviso, declinando cualquier responsabilidad por posibles datos inexactos.

La empresa no responde a intervenciones autónomas y sin previo aviso por alteraciones y/o cambios realizados. El valor *gtot* detallado está indicado en la declaración de prestaciones.

### Desactivación

Sujete el perfil móvil deslizándola a lo largo de la guía, acompañándola hasta que la tela se haya recogido completamente en el interior del cajón.

Se recomienda el uso del producto al menos una vez cada tres meses para evitar el bloqueo de los mecanismos.

Cualquier otro tipo de intervención debe ser ejecutado por centros de asistencia autorizados o por la empresa.

La tela y/o algunos componentes son productos sujetos a desgaste, por lo tanto, es preferible contactar con un servicio de asistencia programada de centros especializados.

Saxun le agradece la compra de la mosquitera; le rogamos que lea atentamente el contenido de este documento y lo conserve. Este manual es una parte importante de la mosquitera y tener el propósito de suministrarle toda la información necesaria para la instalación, el uso y el mantenimiento.

Las instrucciones, las imágenes y la documentación que contiene este manual es de naturaleza técnica reservada, de propiedad exclusiva de la empresa y no pueden ser copiados de ninguna manera, ni integral ni parcialmente.

**saxun**  
by Giménez Ganga

**Giménez Ganga, S.L.U.**

Polígono Industrial El Castillo  
C/ Roma, 4  
03630 • Sax (Alicante) • España

**saxun.com**


MIK0709 - ES - 01 - 0222

**saxun**  
by Giménez Ganga

## Manual de montaje Mosquitera Puerta Lateral 2020




# 1 Componentes



Descripción	
1	Perfil guía superior
2	Perfil lateral de cierre
3	Jgo. Soportes Clips
4	Guía inferior suelo
5	Mosquitera


## Paso 3

Repartir de forma uniforme los clips sobre la pared y fijarlos mediante tornillos y tacos.



## Paso 1

Colocar el perfil de la guía superior en la parte interior del hueco.




## Paso 4

Colocar el perfil guía-suelo (desprender el papel cubre-adhesivo) alinear y centrar con las pletinas magnéticas de perfiles laterales.




## Paso 2

Situar contra la pared el perfil lateral y fijarlo mediante tornillos y tacos.



## Paso 5

Introducir la mosquitera en la guía superior (el fleje quedará en la parte superior y la cadena en la parte inferior). Seguidamente presionar la mosquitera contra el Jgo. Soportes Clips hasta que quede totalmente fijada.



### ⚠ Atención

Comprobar que la mosquitera está centrada y alineada para su correcto funcionamiento.